


13.11.2019

Asennusohje



Ourex PTX, PTX 180, PTZ, PTS



PUHTAASTI MONIPUOLINEN - asennusohjeet

PTX


PR 1500 -PR 4000



2



b





PTX 180


PR 1500 -PR 4000




2



b







c



PTS

PR 1500 -PR 3000



Ourex PTX, PTX 180, PTZ, PTS



PUHTAASTI MONIPUOLINEN - asennusohjeet

PTZ


PR 5000 -PR 7000

180°

2



a





Kohdepoistomivarret
kaasuille ja pölyille




Erikoispuhaltimet



Liikuteltavat suodatinyksiköt



Suodatinyksiköt



Pakokaasunpoistot



**Oppilaitosten purun- ja
tekstiilipölynpoistot**



Laboratoriokalusteet



Vetokaapit



Paloturva- ja kemikaalikaapit

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen



Kartoitus

Kaikki alkaa kohteeseen tutustumisesta yhdessä loppukäyttäjän ja suunnittelijan kanssa.



Suunnittelu & mitoitus

Pitkän kokemuksen avulla saat luotettavan alustavan arvion ratkaisusta – tarvittaessa puutteellisillakin lähtötiedoilla.



Ratkaisun toteutus

Hoidamme toimitukset tai kuljetukset ja suoritamme tarvittaessa asennukset, integroinnit sekä sähkötyöt.



Käyttöönotto & vuosihuollot

Opastamme käyttöönotossa. Pidämme huolta, että laitteistosi pysyy kunnossa ja laajenee vaatimusten mukaan.